【メニュー変更反映方法説明書】

VX-100(OES仕様)



2013年7月1日 第1版

発行元:株式会社テンポス情報館



1.1パソコンで設定したデータをCFカードへ保存 LANで直接つなぐ場合は「2.」へ進みます。



書出し先を入力してください。 ▼ OESコントローラーボックス用(<u>O</u>) CFカードフォルダパス(<u>P</u>)	 全設定 	○ 個別		
:¥CASIO¥QF11¥AUTOPGM				
DRV:¥CASIO¥QF11¥AUTOPGMである必要があります。 (DRVはCFカードのドライブ名)				
OESの設定だけが含まれます。レジスタの設定は含まれていません。				

CFカードフォルダパスは "(CFカードの入ったドライブ):¥CASIO¥QF11¥AUTOPGM" にしてください。



OKをクリックします。

1.2CFカードをパソコンからコントローラーへ移す



パソコンのCFカードを抜いてコントローラの全面の蓋をあけ CFカードを差し込みます。

1.3CFからコントローラへデータを取り込む



端末で実施します。

1,端末のトップ画面で"システム設定"選択しエンターを押します。



2,パスワード"7890"を入力します。

3,"設定の送受信"を選択してエンターを押します。



1.4CFからコントローラへデータを取り込む



端末で実施します。

4,"コントローラ←CFカート"(上から4段目)を選択しエンターを押します。



5,"092 全PGM"(上から2段目)を選択しエンターを押します。



1.4CFからコントローラへデータを取り込む



端末で実施します。

6,"送信 確定[`]"ボタンを押します。



7,"〈無線〉"を選択してエンターを押します。



「3.」へ進みます。

2.パソコンで設定したデータをコントローラーへ送信

1、"LANへ書出し"をクリックします。 パソコンに





ÖK

キャンセル

ハノコンに LANケーブルを繋いで 行います。

3.コントローラから端末へデータを流し込む



全ての端末で実施します。

1,端末のトップ画面で"システム設定"選択してエンターを押します。



2,パスワードを"7890"と入力します。

3,"設定の送受信"を選択してエンターを押します。



3.コントローラから端末へデータを流し込む



全ての端末で実施します。

4,"コントローラ→端末"(上から1段目)を選択しエンターを押します。



5,"092 全PGM"(上から1段目)を選択しエンターを押します。







全ての端末で実施します。

6,"〈赤外線〉"を選択してエンターを押します。



7,コントローラに端末をセットします。



端末は、上ブタが外側を向くように して、上部からサイドポケットに 差込んでください。 コントローラの表示部に
"END"と点灯するまで待ちます。約2分位
※途中で何度かENDが一瞬表示されますが、2秒以上点灯するまで待ってください。

4.レジスターへメニューデータを流し込む



1,トップ画面の"保守"タブより"コントロールパネル"をタップします。



2,一番下にあるOESアダプターをタップします。

第5 コントムールバネル	🛃 🔂 14:50
自端末の基本設定	
端末ネットワーク設定(CT	N004)
プリンタ接続設定(CTN	003)
端末ネットワーク確認	涩
内蔵プリンタロゴデータ(CSB	008)セット
アプリケーションバージョ	ン情報
デバイスツール	
売上管理のシステム調	设定
OESアダプ定	
閉じる	

4.レジスターへメニューデータを流し込む



3,"OES設定受信"をタップします。



設定受信に約2分ほどかかります。

6.無線テストの実施



1,端末のトップ画面で"マネージャー"選択しエンターを押します。



2,パスワード"3456"を入力します。

3,"接続/印字テスト"を選択してエンターを押します。



6.無線テストの実施



端末(1台)で実施します。

4,"無線"を選択しエンターを押します。

送信	
〈無線〉	
〈赤外線〉	
	$\overline{\nabla}$

各プリンターから下記のようなレシートが出力されます。

Γ

OK

会計プリンターからは下記のようなレシートが出力されます。

2011-07-05	12:00	001012	表示部分がすべてOKに なっていることを確認してく
コントローラ(マ. ケ [*] ートウェイ	スタ)	192.168.001.100 OK 192.168.001.001	ださい。 "認識NG"と表示されたらも う一度実施してください。
ッフィット プリンタ プリンタ	COM1 LAN2	255.255.255.000 OK 192.168.001.XXX OK	
7 929	LAN3	192.168.001.XXX OK	15

ブックレットの印刷方法



端末で実施します。

1. トップ画面でサイドの△▽ボタンで"システム設定"にカーソルを 合わせサイドキーを押します。

2. パスワード"7890"と入力します。

3.. △▽ボタンで"ブックレット"にカーソルを合わせサイドキーを押 します。

4. △▽ボタンで"ブックレット印刷"にカーソルを合わせサイドキー を押します。

5. △▽ボタンで"ページ番号"にカーソルを合わせ印刷したいページを数字で入力してサイドキーを押します。

6. "無線"を選択してサイドキーを押します。 プリンター1よりブックレットの紙が印刷されます。印刷したい分だ け3の項目から再度行います。

